

Utkastare och utloppsrör

Utgåva April 2017



Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

Många – fyllningstekniskt – enkla produkter går utmärkt att fylla utan styrbara fyllningsventiler. Det räcker med en utkastare och ett utloppsrör. För att undvika efterdropp kan man i vissa fall montera en utkastare med droppskydd. Produkten får då inte innehålla

partiklar, vilket sätter igen nätet i utkastaren. I de fall ännu säkrare och snabbare drift utan efterdropp krävs, kan maskinen utrustas med en pneumatiskt styrd utloppsventil med ventilstyrning (se datablad Fillflex utloppsventiler).




**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more



Utloppsrör, justerbart

Enkel att justera för olika emballage. Kan kombineras med olika utkastare och utloppsventiler.

Beställningsnummer:

TFA10120-25 (diameter 25 mm)



Utkastare med droppskydd

Beställningsnummer:

TFA10125-8	(diameter 8 mm)
TFA10125-10	(diameter 10 mm)
TFA10125-12	(diameter 12 mm)
TFA10125-16	(diameter 16 mm)
TFA10125-20	(diameter 20 mm)
TFA10125-25	(diameter 25 mm)

Lägg till:

Utloppsrör, justerbart (best.nr. TFA10120-25)



Utloppsslang

Används när operatören flyttar utkastaren mellan emballagen. 2 m slang. Anslutning till pump 25 mm SMS.

Beställningsnummer:

TFA10135-20	(diameter 20 mm)
TFA10135-25	(diameter 25 mm)



Utloppsrör med backventil

Avsedd för 25 liters dunkar. Anslutning 25 mm.

Beställningsnummer:

TFA10140-25



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more